

Alliance pour un monde vert « Green World Alliance® » de Xerox®

Liste de retour pour recyclage des produits

Par l'entremise de son programme phare de reprise des fournitures, Alliance® pour un monde vert, Xerox détourne chaque année des millions de kilogrammes de fournitures usagées des sites d'enfouissement. Utilisez ce document pour savoir quelles fournitures Xerox® et quelles cartouches de rechange Xerox® sont recyclables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/GWA.

CARTOUCHES DE RECHANGE DE MARQUE XEROX®

Numéro de pièce	Description	Matériel HP® utilisant cette pièce
Tous	Cartouche de toner	Cartouches de rechange HP® par Xerox
Tous	Cartouche de toner	Cartouches de rechange Brother® par Xerox
Tous	Cartouche de toner	Cartouches de rechange Lexmark® par Xerox

CARTOUCHES XEROX®

Numéro de pièce	Description	Numéro de pièce	Description	Numéro de pièce	Description
005K09880	Bande four	008R13139	Cassette de bande four	059K58220	Antiadhésif transfert
005K12521	Cassette de bande four	008R13140	Cassette de bande four	059K58791	Rouleau presseur
005K12640	Cassette de bande four	008R13141	Cassette de bande four	059K60570	Four
005K12641	Cassette de bande four	008R13146	Bande de nettoyage	059K60580	Four
005K12642	Bande four	008R13167	Bande four	059K60581	Rouleau de tension d'entraînement
005K12790	Cassette de bande four	008R13170	Nécessaire de rouleau presseur CRU	059K64542	Rouleau presseur
005K12791	Cassette de bande four	013R00591	Cartouche tambour	059K64621	Rouleau chauffant
008R12988	Four	013R00657	Cartouche copie	059K75490	Rouleau presseur
008R13000	Bande four	013R00658	Cartouche copie	059K77570	Rouleau de four
008R13022	Four	013R00659	Cartouche copie	059K77710	Rouleau de four
008R13026	2ème rouleau de transfert polarisé	013R00660	Cartouche copie	059K78323	2ème rouleau de transfert polarisé
008R13039	Four	013R00669	Cartouche tambour	059K84130	Four
008R13042	Bande four	013R00675	Cartouche tambour	059K84430	Rouleau presseur
008R13044	Four	042K03451	Nettoyeur de bande IBT	059K84742	Rouleau presseur
008R13052	Bande four	059K29200	Rouleau de four	059K86850	Rouleau de four
008R13062	Four	059K34363	Rouleau presseur	059K89130	Rouleau de tension d'entraînement
008R13065	Four	059K34717	Antiadhésif transfert	064K02120	2ème rouleau de transfert
008R13085	Bande four	059K35364	Antiadhésif transfert	064K92030	2ème rouleau de transfert
008R13087	Four	059K35793	Rouleau de four	064K92040	2ème rouleau de transfert
008R13091	Cassette de bande four	059K39923	Rouleau presseur	064K93251	Module de courroie
008R13102	Four	059K43800	Rouleau de four	064K93252	Four
008R13103	Cassette de bande four	059K58210	Antiadhésif transfert	084K09014	Four

Alliance pour un monde vert « Green World Alliance® » de Xerox® – Liste de retour pour recyclage des produits

CARTOUCHES XEROX® (SUITE)

Numéro de pièce	Description
084K29920	Four
101R00435	Cartouche tambour
101R00474	Cartouche tambour
106R01047	Cartouche de toner
106R01048	Cartouche de toner
106R01370	Cartouche d'impression
106R01371	Cartouche d'impression
106R01372	Cartouche d'impression
106R01373	Cartouche d'impression
106R01374	Cartouche d'impression
106R01408	Cartouche de toner
106R01409	Cartouche de toner
106R01411	Cartouche d'impression
106R01412	Cartouche d'impression
106R01485	Cartouche copie
106R01486	Cartouche copie
106R01527	Cartouche d'impression
106R01528	Cartouche d'impression
106R01530	Cartouche d'impression
106R01532	Cartouche de toner
106R01533	Cartouche de toner
106R01535	Cartouche de toner
106R02311	Cartouche d'impression
106R02626	Cartouche de toner
106R02733	Cartouche de toner
106R02734	Cartouche de toner
106R02775	Cartouche de toner
106R02777	Cartouche de toner
108R00795	Cartouche d'impression
109R00494	Four
109R00496	Four
109R00752	Four
109R00773	Four
109R00847	Four
109R00848	Four
109R00849	Four
109R00850	Four
113R00670	Cartouche tambour
113R00755	Cartouche tambour
113R00762	Cartouche tambour
113R00776	Cartouche copie
115R00114	Four
126K16480	Four
126K16481	Four
126K24980	Four
126K24981	Four

Numéro de pièce	Description
126K24982	Four
126K24983	Four
126K24984	Four
126K28343	Four
126K28344	Four
126K29391	Four
126K29392	Four
126K29393	Four
126K29394	Four
126K29395	Four
126K34180	Four
126K34181	Four
126K34182	Four
126K34183	Four
126K34184	Four
126K34185	Four
126K34186	Four
126K34187	Four
126K34651	Four
126K34853	Four
126K34854	Module de courroie
126K34855	Module de courroie
126K37000	Four
126K38640	Four
126K39680	Four
502S67618	Collecteur toner usagé
544P24382	Four
604K20340	Four
604K20342	Four
604K20343	Four
604K62200	Four
604K62201	Four
604K62210	Four
604K62211	Four
604K62320	Module de courroie
604K62321	Module de courroie
604K62322	Module de courroie
604K63570	Nécessaire de boîtier de développeur
604K63571	Nécessaire de boîtier de développeur
604K63572	Nécessaire de boîtier de développeur
604K67480	Rouleau chauffant de module four
604K86351	Nécessaire de boîtier de développeur
604K91250	Four
604K91251	Four
604K91252	Four
604K91253	Four

Numéro de pièce	Description
604K91254	Four
604K91255	Four
604K91256	Four
604K91257	Four
604K91258	Four
604K91259	Four
604K92470	Rouleau presseur
604K94280	Four
604K94290	Four
607K08900	Four
607K08990	Four
607K08991	Four
607K08992	Four
607K08993	Four
607K08994	Four
607K09000	Four
607K09001	Four
607K09002	Four
607K09003	Four
607K09004	Four
607K10830	Nécessaire de boîtier de développeur
607K12182	Four
622S00040	Rouleau de four
622S00044	Four
622S00191	Four
622S00343	Cassette de bande four
622S00344	Cassette de bande four
622S00807	Four
622S00915	Four
622S00916	Four
622S01521	Module de courroie
622S01801	Rouleau chauffant de module four
622S01880	Four
622S01881	Four
622S01882	Four
622S01883	Four
622S01884	Four
622S01899	Four
622S01901	Four
622S01902	Four
622S02011	Module de courroie
622S02023	Module de courroie
622S02058	Four
622S02061	Four
622S02084	Four
622S02085	Four

Alliance pour un monde vert « Green World Alliance® » de Xerox® – Liste de retour pour recyclage des produits

CARTOUCHES XEROX® (SUITE)

Numéro de pièce	Description
848K65672	Nécessaire de boîtier de développeur
848K65673	Nécessaire de boîtier de développeur
848K65674	Nécessaire de boîtier de développeur
848K65675	Nécessaire de boîtier de développeur
848K65676	Nécessaire de boîtier de développeur
848K65677	Nécessaire de boîtier de développeur
848K65678	Nécessaire de boîtier de développeur
859K05410	Rouleau presseur
948K21190	Nécessaire de boîtier de développeur

CARTOUCHES DE RECHANGE HP®

Numéro de pièce	Description	Matériel HP® utilisant cette pièce
CF226A	HP 26A (CF226A)	M402DN
CF226X	HP 26X (CF226X)	M402DN
CF287A	HP 87A (CF287A)	M506DN/N/X/MFP M527C/DN/F/Z
CF287X	HP 87X (CF287X)	M506DN/N/X/MFP M527C/DN/F/Z
CE400A	HP CE400A (507A) noir	M551DN/M551N/M551XH
CE400X	HP CE400X (507X) noir XL	M551DN/M551N/M551XH
CE401A	HP CE401A (507A) cyan	M551DN/M551N/M551XH
CE403A	HP CE403A (507A) magenta	M551DN/M551N/M551XH
CE402A	HP CE402A (507A) jaune	M551DN/M551N/M551XH
Q5950A	HP Q5950A (642A) noir	LJ 4700/CP4005
Q5951A	HP Q5951A (642A) cyan	LJ 4700/CP4005
Q5953A	HP Q5953A (642A) magenta	LJ 4700/CP4005
Q5952A	HP Q5952A (642A) jaune	LJ 4700/CP4005
CB400A	HP Q5950A (642A) noir	LJ 4700/CP4005
CB401A	HP Q5951A (642A) cyan	LJ 4700/CP4005
CB402A	HP Q5952A (642A) jaune	LJ 4700/CP4005
CB403A	HP Q5953A (642A) magenta	LJ 4700/CP4005
CE260A	HP CE260A (647A) noir	LJ CP4025/CP4525
CE261A	HP CE261A (648A) cyan	LJ CP4025/CP4525
CE263A	HP CE263A (648A) magenta	LJ CP4025/CP4525
CE262A	HP CE262A (648A) jaune	LJ CP4025/CP4525
CF330X	HP CF330X (653X) noir XL	M651xh/M651dn/M651n
CF333A	HP CF333A (653A) magenta	M651xh/M651dn/M651n
CF331A	HP CF331A (653A) cyan	M651xh/M651dn/M651n
CF332A	HP CF332A (653A) jaune	M651xh/M651dn/M651n
CF410X	HP CF410X (410X) noir XL	M452/M477
CF411X	HP CF411X (410X) cyan XL	M452/M477
CF413X	HP CF413X (410X) magenta XL	M452/M477
CF412X	HP CF412X (410X) jaune XL	M452/M477
CF360X	HP CF360X (508X) noir XL	M553X/DN/N
CF361X	HP CF361X (508X) cyan XL	M553X/DN/N
CF363X	HP CF363X (508X) magenta XL	M553X/DN/N
CF362X	HP CF362X (508X) jaune XL	M553X/DN/N
CF237A	HP 37A (CF237A)	M633/M608/M632/M607/M609/M631
CF237X	HP 37X (CF237X)	M633/M608/M632/M607/M609/M631
CF237Y	HP 37Y (CF237Y)	M633/M608/M632/M607/M609/M631
Q5942A	HP 42A (Q5942A)	LaserJet 4240/4250/4350
C8543X	HP 43X (C8543X)	LaserJet 9000/9040/9050/ MFP M9040/M9050
Q6460A	HP Q6460A (644A) noir	LaserJet 4730/CM4730
Q6461A	HP Q6461A (644A) cyan	LaserJet 4730/CM4730
Q6463A	HP Q6463A (644A) magenta	LaserJet 4730/CM4730
Q6462A	HP Q6462A (644A) jaune	LaserJet 4730/CM4730
CE250A	HP CE250A (504A) noir	LJ CM3530/MFP/CP3525/ Canon LBP-5460/7750cdn
CE250X	HP CE250X (504X) noir XL	LJ CM3530/MFP/CP3525/ Canon LBP-5460/7750cdn

Alliance pour un monde vert « Green World Alliance® » de Xerox® – Liste de retour pour recyclage des produits

CARTOUCHES DE RECHANGE HP® (SUITE)

Numéro de pièce	Description	Matériel HP® utilisant cette pièce
CE251A	HP CE251A (504A) cyan	LJ CM3530/MFP/CP3525/ Canon LBP-5460/7750cdn
CE252A	HP CE252A (504A) jaune	LJ CM3530/MFP/CP3525/ Canon LBP-5460/7750cdn
CE253A	HP CE253A (504A) magenta	LJ CM3530/MFP/CP3525/ Canon LBP-5460/7750cdn
CE260X	HP CE260X (649X) noir XL	LJ CP4025/CP4525
CF401X	HP CF401X (201X) cyan HY	LaserJet M252
CF402X	HP CF402X (201X) jaune HY	LaserJet M252
CF403X	HP CF403X (201X) magenta HY	LaserJet M252
CF450A	HP CF450A (655A) noir	LJ M652/M682/M653/M681
CF451A	HP CF451A (655A) cyan	LJ M652/M682/M653/M681
CF452A	HP CF452A (655A) jaune	LJ M652/M682/M653/M681
CF453A	HP CF453A (655A) magenta	LJ M652/M682/M653/M681
CF460X	HP CF460X (656X) noir HY	LJ M652/M682/M653/M681
CF461X	HP CF461X (656X) cyan HY	LJ M652/M682/M653/M681
CF462X	HP CF462X (656X) jaune HY	LJ M652/M682/M653/M681
CF463X	HP CF463X (656X) magenta HY	LJ M652/M682/M653/M681
CF470X	HP CF470X (657X) noir HY	LJ Enterprise M652/M653/MFP M681/ M682
CF471X	HP CF471X (657X) cyan HY	LJ Enterprise M652/M653/MFP M681/ M682
CF472X	HP CF472X (657X) jaune HY	LJ Enterprise M652/M653/MFP M681/ M682
CF473X	HP CF473X (657X) magenta HY	LJ Enterprise M652/M653/MFP M681/ M682

Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/GWA.